



Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 630C**




*Paper shredder*  
**630C**

**Instruction Book / Product Warranty**

You will use Paper shredder properly by this manual.  
Please reading before using and  
following the steps listed on the manual for safety.

## Внешний вид и описание



Меры предосторожности

уничтожайте не более 12 листов одновременно	Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	Не держите рядом легко возгорающиеся средства
Предостережение	Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	Не уничтожайте скрепки для бумаг
Избегайте попадания рук в проем загрузки документов	Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	

1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя.
2. Установите уничтожитель так, чтобы шнур питания был легко доступен.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 4x50мм

### Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ 12

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Техобслуживание

- ⚠ Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:  
уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;  
усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "0"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "1"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

## Работа с аппаратом

### Работа с бумагой :



1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "1", автомат опять в состоянии готовности




5. Нажмите "1" чтобы вернуть аппарат в состояние готовности



6. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

### Работа с пластиковыми картами и CD :




1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически



4. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

# Устранение неисправностей

## 1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

## 2. Открытая корзина

**Симптом:** "  " загорается индикатор



**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор "  " погас.

## 3. Полная корзина

**Симптом:** "  " загорается индикатор



**Решение:** освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор "  " погас.



После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей.

В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае